

Elektrische Oberkorb-Verstellung

Bedienungsanleitung und Warnhinweise.

Die Neigungverstellung des Oberkorb erfolgt stufenlos.

Die Linearantriebe im hinteren Bereich des Strandkorbs werden mittels Netzteil mit 12 Volt DC versorgt. Die Steuereinheit befindet sich im Unterkorb.

Linearantriebe und Steuereinheit sind Wartungsfrei.

Ein Netzteil (246 Watt) befindet sich seitlich im Unterkorb.

Inbetriebnahme:



der mitgelieferten Kabel an den Korb Anschliessen, dann an eine Steckdose. (VORSICHT 230 VOLT!)

Jetzt wird durch das Netzteil (230 Volt AC- 12Volt DC) die Steuerung mit Strom versorgt.



Die mitgelieferte Fernbedienung verfügt über 4 Tasten.

A : einmal drücken, Korb bewegt sich solange bis man nochmal die Taste gedrückt wird

B: einmal drücken Korb bewegt sich in die andere Richtung solange bis die taste nochmal gedrückt wird.

C und D : diese Tasten diene der Feineinstellung:

Der Korb bewegt sich solange bis die taste gedrückt wird.

Die Lienearmotoren verfügen über eine Endschaltung, sie stoppen automatisch sobald die Endposition erreicht wird

Die Fernbedienung Funktioniert mit Batterie.

Bei Bedarf Batterie ersetzen!

Wichtige Hinweise:

Die Antriebe nicht Überlasten! z.B. durch ununterbrochene Benutzung.

Die Spindelantriebe sind dafür ausgelegt das Gewicht des Oberkorbs zu bewegen (2x 1500 N) Überlasten Sie nicht die Antriebe während der Aufwärtsbewegung.

Die Antriebe sind gegen Spritzwasser und Feuchtigkeit geschützt, wir empfehlen jedoch diese vor Regenwasser und Schmutz zu schützen, deshalb bei längeren Nichtbenutzung, Regen oder Schnee: **Strandkorb mit der Schutzhaube Abdecken!**

Bei Probleme oder Störungen kontaktieren Sie uns sofort und versuchen Sie nicht selbst die Störung zu beheben.

Kontakt: Herr Rinelli : tel 0179 7788881