

Strandkorb Zerlegen

Sie benötigen:

- Akkuschauber mit einstellbarem Drehmoment
- Bithalter
- Bit, Kreuzschlitz PH2 (wird mitgeliefert)
- Bit, TORX T25
- Eine Ratsche mit Steckschlüssel SW 17



Arbeiten Sie immer zu zweit!

Arbeiten Sie vorsichtig!

Bevor Sie den Strandkorb zerlegen, nehmen Sie alle Kissen und alle Gegenstände aus der Schublade heraus.



Oberkorb abnehmen:

Trennen sie zuerst den Oberkorb vom Unterkorb, gehen Sie so vor:

Lösen sie die Gasdruckfeder vom Kugelgelenk indem Sie die Lasche mit der Hand in die Mitte schieben.



Lösen Sie dann die hintere Schrauben mit der Ratsche, dabei muss der Oberkorb von einer Person so gehalten werden dass die Schrauben leicht herausgedreht werden. KEINE GEWALT ANWENDEN! Das Gewinde darf nicht beschädigt werden.



Nachdem Sie alle Schrauben gelöst haben ist der Oberkorb frei. jetzt kann der Oberkorb von 2 Personen vom Unterkorb getrennt werden. Bitte vorsichtig den Oberkorb nach hinten herausheben.

Seitenteile Abnehmen

Entfernen Sie zuerst die 4 Eckenschutzwinkel in dem Sie alle Schrauben lösen und entfernen. (kreuzschlitz PH)



Lösen und entfernen Sie alle Schrauben vom Seitenteil insgesamt 7 Schrauben TORX T25

Stellen Sie den Drehmoment am Akkuschauber so ein dass die Schrauben nicht überdreht werden.



Sie können den Unterkorb auf die Seite kippen um die Seitenteile zu entfernen oder Sie können die mitgelieferte Klötze um die Seitenteile in der wagerechte Position zu entfernen.



Strandkorb zusammenbauen

Nachdem Sie alle Einzelteile am Standort getragen haben, können Sie den Strandkorb wieder zusammensetzen. Zuerst die Seitenteile wieder am Unterkorb anschrauben. Stellen Sie das Drehmoment am Akkuschauber niedrig ein, um die Schrauben nicht zu überdrehen.



Oberkorb wieder einsetzen.

Setzen Sie zu zweit den Oberkorb wieder ein. Arbeiten Sie vorsichtig, um den Stoffbezug nicht zu beschädigen!

Schrauben Sie wieder die Gewindeschrauben wieder ein. Vorsichtig erst mit der Hand eindrehen, die zweite Person muss den Oberkorb halten, so dass die Schrauben leicht eingedreht werden. Erst dann die Schrauben festziehen.

Vorsichtig ! Nach fest kommt ab

danach die Gasdruckfeder wieder dran befestigen.

Jetzt können Sie den Strandkorb wieder bestücken: Schublade wieder einsetzen, Kissen, Fußbänke etc...

Haben Sie Fragen oder brauchen Sie Beratung? Zögern Sie nicht anzurufen.

Strandkorbmanufaktur, Rinelli GmbH
Tel 05155 2280644

Oder 0179 7788881

